

## Gebruikershandleiding

### Montage instructie (Installation instructions) / Verstijver (Stiffener) OHD-C



**Metacon-Next**  
Zuidbaan 450  
2841 MD Moordrecht  
Nederland  
Tel. : +31 (0) 182 510 777  
[www.metacon-next.com](http://www.metacon-next.com)  
[info@metacon-next.com](mailto:info@metacon-next.com)

**Metacon-Next**  
Randweg 19  
8304 AS Emmeloord  
Nederland  
Tel. : +31 (0) 527 610 824  
[www.metacon-next.com](http://www.metacon-next.com)  
[info@metacon-next.com](mailto:info@metacon-next.com)

Start voor de montage van de deur met het monteren van de verstijvers op de panelen. De verstijvers moeten worden gemonteerd op het vlamhaakpaneel (bovenste paneel) en daarna ieder oneven paneel vanaf boven gezien.

Schroef alle verstijvers vast met de meegeleverde bevestigingsmiddelen.

**LET OP: Doe dit zonder te boren direct in het midden van het gat met een maximaal moment van 4 Nm.**

*(To assemble the door, start with mounting the stiffeners on the panels.*

*The stiffeners should be mounted on the flame hook panel (top panel) and then any uneven panel viewed from above.*

*Fasten all stiffeners with the supplied fasteners.*

**NOTE: Do this without drilling directly in the center of the hole with a maximum torque of 4 Nm.)**

